

2021

CESTOVÁČEK MINI – NÁVOD K POUŽITÍ



WWW.bezpecnesepsem.cz
08.03.2021

Vážené paničky a páníčkové,

Děkujeme Vám za zakoupení CestoVáčku Mini (dále jen CestoVáčku). Abychom Vám mohli garantovat maximální bezpečí a pohodlí pro Vašeho psa, prosíme Vás o důkladné prostudování celého návodu. CestoVáček zajišťuje jeho vlastnosti pouze tehdy, je-li používán ve shodě s návodem k použití.

Obsah

| | |
|---|----|
| Obecné podmínky použití..... | 1 |
| Parametry CestoVáčku Mini:..... | 1 |
| Součásti CestoVáčku..... | 2 |
| Montáž do vozidla:..... | 3 |
| Podmínky použití..... | 7 |
| Ochrana sedadla před znečištěním..... | 8 |
| Jak naučit psa jezdit v CestoVáčku..... | 8 |
| Čištění a údržba CestoVáčku..... | 9 |
| Opravy..... | 10 |
| Skladování CestoVáčku..... | 10 |
| Materiálové složení..... | 10 |
| Záruční podmínky..... | 10 |
| Výrobce a distributor..... | 10 |

Obecné podmínky použití

Konstrukce CestoVáčku je založena na požadavcích, které musí splňovat zadní sedadla v automobilech dle metodiky EHK/OSN č. 14. Týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX, kotevních úchytů horního upínání ISOFIX a míst k sezení i-Size [2015/1406]

Před zakoupením CestoVáčku je nutné zjistit, zda jsou sedadla vašeho automobilu vybavena spodními kotevními úchyty ISOFIX a kotevními úchyty horního upínání ISOFIX!

CestoVáček Mini není možné umístit na sedadla, která nejsou vybavena spodními kotevními úchyty ISOFIX a kotevními úchyty horního upínání ISOFIX!

Parametry CestoVáčku Mini:

Velikost : půdorysné rozměry 37x 37 x 37cm x 24 cm, výška 42cm, hmotnost 1, 95kg

Maximální hmotnost přepravovaného psa 10 kg.

Součásti CestoVáčku

1. CestoVáček Mini (kabina)
2. poutací karabiny (vymezovací) - 2x
3. Horní poutací popruh s karabinou - 1x
4. Spodní poutací karabiny 2x
5. horní poutací karabina (trojúhelníková) - 1x



Montáž do vozidla:

Pro správné umístění do automobilu a následnou správnou funkci CestoVáčku je důležité postupovat dle kroků a instrukcí v tomto návodu.

Krok 1.


Zacvakněte karabiny (vymezovací) do spodních úchytů ISOFIX (viz foto níže)

a) typ úchytů ISOFIX bez vodícího pouzdra.



b) typ ISOFIX s vodícím pouzdra.

U tohoto typu kotevního oka může plast kolem lehce bránit zacvaknutí karabiny. Použijte postup, jak je znázorněno na obrázku níže.



Krok 2.

Umístěte CestoVáček na sedadlo a zacvakněte karabiny na spodním popruhu do koncového oka karabiny v ISOFIXU.

Pro uchycení vnitřní karabiny je vhodné CestoVáček natočit bokem.


Pro zacvaknutí je třeba použít trochu síly tak, aby byly spodní úchytné popruhy napnuté.



Po zacvaknutí nesmí být mezi karabinami a úchytným bodem ISOFIX patrná vůle – viz obrázek níže. Pokud tak je, je třeba zkrátit spodní úchytné popruhy.



Po nastavení správné délky musí být popruh ve sponě provlečený tak, jak je znázorněno na obrázcích 1-6 níže.



Krok 3.

Horní poutací popruh protáhněte kotevním úchytem horního upínání ISOFIX. Úchyt je označen tímto symbolem. (U většiny vozů typu kombi, liftback nebo hatchback se nachází na zadní straně opěradel v zavazadlovém prostoru. U vozů typu sedan bývá v prostoru hlavových opěrek zadních sedadel)



Popruh v úchyту ohněte na obou krajích směrem dovnitř, tak jak je ukázáno na obrázku níže.



Pokud ohnuté kraje v oku nedrží požadovaný tvar stabilizujte je omotáním lepicí páskou nebo zdrhovací páskou, tak jak je znázorněno na obrázcích níže.

**Krok 4.**

Karabinu horního poutacího popruhu zacvakněte do karabiny v přední části CestoVáčku – viz foto níže.




Zkontrolujte, že popruh je v oku karabiny ohnutý na obou krajích směrem dovnitř, tak jak je ukázáno na obrázcích níže.



Krok 5.

Délku horního poutacího popruhu nastavte tak, aby byl napnutý a nedocházelo k jeho prověšení.



Po nastavení správné délky musí být horní popruh ve sponě provlečený tak, jak je znázorněno na obrázku 1 - 5 níže.

Obr.1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Máte hotovo a můžete vyrazit :-), ale prosím nezapomeňte ještě na přečtení zbytku návodu.

Podmínky použití

- Nikdy nepoutejte CestoVáček na sedadla jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nikdy nepřevážte v CestoVáčku těžšího psa než je povoleno.
- Nikdy nepoužívejte CestoVáček s otevřeným nebo jen částečně zavřeným zámkem na přední úchytné karabině – viz obrázky níže.



- Před každou jízdou zkontrolujte uchycení v kotevních bodech a pokud uchycení vykazuje vůle upravte délku popruhů, tak aby vůle v uchycení nebyly.
- Horní poutací popruh musí být v karabině a v horním kotevním bodě ISOFIX vždy umístění tak, jak je zobrazeno na obrázcích níže. Kraje popruhu musí být přehnuty dopod na podélnou osu popruhu.



- Vždy se ujistěte, že poutací popruhy nejsou v kontaktu s ostrými hranami.
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte konstrukci CestoVáčku jestli nedošlo k porušení nosných částí. Nezapomeňte kontrolovat i vnitřní prostor.
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte úchytné karabiny, zda nevykazují nějaké poškození (trhliny v materiálu, funkčnost zámků karabin).
- Alespoň jednou měsíčně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vnitřních výztuh. Ohnutí vnitřních výztuh není závadou. Výztuchy nesmí být prasklé nebo s trhlinami. V případě takového poškození kontaktujte výrobce.

- Nikdy nepoutejte CestoVáček na přední sedadla automobilu pokud nejsou vybavena spodními kotevními úchyty ISOFIX a kotevními úchyty horního upínání ISOFIX!
- Nikdy nepřevázejte psa uvnitř CestoVáčku s otevřeným zipem na vstupním otvoru.
- Pokud je CestoVáček umístěn na předních sedadlech musí být deaktivován přední airbag a přední sedadlo nastavte tak, aby mezi palubní deskou a přední stranou CestoVáčku byla mezera minimálně 25cm.
- CestoVáček je určen pouze k montáži na sedadla, která jsou umístěna ve směru jízdy. Není určen a nesmí být montován na sedadla, která jsou bokem nebo zády ke směru jízdy.
- Při umístění CestoVáčku na zadní sedadla nastavte přední sedadla do takové polohy, aby mezi přední stranou CestoVáčku a zadní stranou sedadla před ním, byla mezera minimálně 20cm.
- Boční a hlavové airbasy nijak funkci CestoVáčku neovlivňují a není je třeba deaktivovat.
- CestoVáček je určen pouze pro přepravu psů.
- CestoVáček není určen k použití jako kotec, ať už uvnitř vozidla nebo mimo něj.
- Nikdy nenechávejte psa v CestoVáčku v zaparkovaném nebo odstaveném automobilu bez dozoru.

Ochrana sedadla před znečištěním

Po nainstalování CestoVáčku, můžete zakrýt vstupní hranu sedadla, aby byla ochráněna před případnými nečistotami. Při testování CestoVáčku bylo zjištěno, že je třeba nezakrývat celý prostor před nástupním otvorem. Překrytí celého prostoru mělo za následek, že pejskové k prostoru neměli důvěru. Pokud je nástup zcela zakrytý může snadno dojít k situaci, kdy pes šlápne do prázdna a ztratí pak k prostoru důvěru. Pokud chcete zvýšit ochranu sedadel ve vašem vozidle, je vhodné nástupní hranu zakrýt, tak jak je znázorněno na obrázku 1 níže. Pro psa je velmi důležité, aby nástupní prostor byl vždy stejný a mohl případně šlápnout na pevnou oporu.

Obrázek 1.



Obrázek 2.



Jak naučit psa jezdit v CestoVáčku

Díváte se na CestoVáček a jako první Vás napadne, že není možné, aby se Váš pes naučil nastupovat a v klidu ležet v tak omezeném prostoru? Nebojte se, není to těžké. Spíše naopak. Pes si na jízdu v autě zvykne velmi rychle. Ještě v dobách kdy naši psi byli vlci, přespávali v norách a také tam neměli moc místa. I když dnes pes jako vlk nevypadá, tak tyhle pudy v sobě stále má a být v menším prostoru mu nevadí.

Nastupování pro něj bude velmi snadné a velmi brzy se pro něho stane CestoVáček bezpečným místem a oporou. Níže píšeme pár rad jak na to. Jedná se spíše o doporučení a inspiraci než o univerzální návod. Každý zná svého psa nejlépe a ví, jak na něj, když ho chce něco naučit.

Poté, co si CestoVáček pořídíte, nejprve psa s CestoVáčkem seznámte. Nechte ho, vše očichat a prověřit, že nejde o nic nebezpečného.

Vhodné je psa seznamovat s novým prostředím formou hry, třeba s oblíbenou hračkou. Hračku umístěte na okraj CestoVáčku a nechte pejska, aby pro ni šel, pokud mu to nedělá potíže, posouvejte hračku dále do CestoVáčku, aby pes zjistil, že uvnitř se není třeba ničeho bát. Platí zde jedno pravidlo, že není kam spěchat. Nezapomínejte pejska za správné chování odměňovat. Dejte sobě i svému psovi na vše čas. Jakmile psovi nedělá potíže do CestoVáčku chodit zkuste to samé se svěšeným vstupním otvorem a opět můžete opakovat postup s hračkou. Jako seznamovací prostředek můžete použít i pamlsky a různé jiné hry a lákadla. Cílem je vzbudit v pejskovi důvěru k novému prostoru.

Až se dostanete do bodu, kdy pejsek zvládne do CestoVáčku vlézt a zjevně mu to nedělá žádné potíže, začněte s tím, že pejska naučíte, aby si po nastoupení lehl. CestoVáček je konstruován tak, aby se v něm pejskům sedělo obtížně a měli tendenci si přirozeně lehnout. Pokud naučíte psa v CestoVáčku ležet už v této fázi, ulehčíte si práci při pozdějším nácviu uvnitř auta. Když už je pes naučený do CestoVáčku chodit a lehne si, postupně zkoušejte zavírat vstupní zip.

Pro nácvik nastupování do auta, můžete CestoVáček umístit například na pohovku, aby byl výš a znova vše opakujte.

Po ukončení nácviu v domácím prostředí, je čas přejít na nácvik v autě. S učením opět začněte v prostředí, které pes dobře zná nebo v prostředí, kde je zvyklý se učit nové věci.

CestoVáček nainstalujte do auta. V první fázi je dobré CestoVáček umístit spíše dále do vozu. Pes nejprve skočí na sedačku a poté vlez do CestoVáčku. Pro psa je to nové prostředí a je možné, že, to co se naučil doma, v autě nebude chtít opakovat. Začněte s nácvikem od začátku nebo se vraťte o několik kroků zpět a třeba jen nechte pejska do CestoVáčku jít pro nějakou hračku nebo pamlsk a postupujte znovu krok po kroku, až se dostanete do fáze, kdy pes nastoupí a lehne si. Nácvik v autě je vhodné dělat ve dvojici, kdy jeden je venku a dává psovi povely a druhý je uvnitř auta nebo na druhé straně a může odměňovat nebo manipulovat s hračkami a lákadly.

Zvládli jste nácvik v autě, je čas na první jízdu v CestoVáčku. Během jízdy je vhodné pejska odměňovat za správné a klidné chování, proto doporučujeme zpočátku jezdit ve dvou, aby mohl být pejsek průběžně kontrolován.

První projížďka by měla být krátká a jízda by měla být pomalá a plynulá. Pes postupně zjistí, že stěnám CestoVáčku se dá důvěřovat a začne je využívat jako opory. Začněte jízdy prodlužovat, zrychlovat a zvyšovat dynamiku. Berte psa na místa, která má rád. Máte doma například milovníka vody. Vezměte ho k rybníku, který miluje. Několik prvních desítek kilometrů byste měli určitě strávit na cestách za příjemnými cíli. Pes si spojí jízdu v autě s tím, že na konci jízdy je něco dobrého. V prvních jízdách bych se určitě vyhnul například cestě k veterináři.

Každý pes je jiný a každý z nich si na cestu v autě a CestoVáčku zvyká jinak dlouho, proto přizpůsobte cesty povaze vašeho pesa a dejte mu čas na vše si zvyknout.

Samostatnou kapitolou pro učení jsou pejskové, kteří jsou již na jízdu v nějakém přepravním boxu zvyklí. Z praxe jsme zjistili, že pejskům výměna boxu za jiný nedělá žádné potíže. V podstatě by se dalo říct, že stačí jen, aby si pes CestoVáček očichal a může jezdit. Nicméně seznamování s novým prostředím bych neuspěchal a dal psovi na vše čas. Většinou psům nová poloha přijde přirozená a není třeba je nic učit. Nastoupí, lehnu si a leží. Některá plemena jsou ovšem tvrdohlavější, než ostatní, a je potřeba jim věnovat více času, aby si na nové prostředí zvykli a novou polohu při cestování se naučili.

Čištění a údržba CestoVáčku

- Mytí CestoVáčku vždy provádějte ručně pouze čistou, nebo mýdlovou vodou s teplotou do 30°C.
- Případné nečistoty odstraňte jemným kartáčem a vždy dbejte na to, aby nebyly poškozeny švy nebo struktura tkaniny. Místa kolem švů nikdy nedrhňte a neprelamujte. Švy očistěte, tím že je namočíte v mýdlové vodě a jemným kartáčkem očistíte.
- Po umytí nechte CestoVáček uschnout při pokojové teplotě, buď venku, nebo dobře větrané místnosti. Nevystavujte CestoVáček ani jeho součásti přímému slunečnímu záření.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být prány v automatické pračce a to ani na program ručního mytí.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být chemicky čištěny a nesmí být použita žádná chemická rozpouštědla.
- CestoVáček, ani jeho vnitřní součásti nesmí být odstředovány, žehleny nebo sušeny v sušičce.
- Pro čištění vaničky doporučujeme nejprve vnitřní povrch nechat uschnout, poté vyluxovat a následně povrch očistit vlhkým hadrem. Vaničku není pro čištění nutné vyjmát.
- V případě znečištění zipu vstupního otvoru, nečistoty namočte a odstraňte jemným kartáčkem. Po uschnutí zip ošetřete voskem na zip.

Opravy

- Objevíte-li, při kontrole CestoVáčku párající se šev, uvolněné konce švu zatavte horkým nožem nebo zapalovačem, abyste zabránili dalšímu uvolnění švu a kontaktujte výrobce pro případnou opravu.
- Opravy na CestoVáčku nikdy neprovádějte sami. Pokud zjistíte na CestoVáčku poškození s opravou se obraťte vždy na výrobce.

Skladování CestoVáčku

- Skladujete na suchém a tmném místě při pokojových teplotách.
- Před uskladněním se ujistěte, že jsou CestoVáček a všechny jeho součásti suché a zip na vstupním otvoru je zavřený.
- Skladujte mimo dosah chemických látek a jejich výparů, jako jsou například chemická čistidla, kyseliny, nebo pohonné hmoty.

Materiálové složení

Tkanina vnějšího obalu - 100% polyamide

Popruhy – 100% polypropylen

Vnitřní textilní vanička 100% polyester + PVC zátěr

Vyrovnávací podložka 100% polyuretan

Vnitřní výztuhy 100% PPR

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravna bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiálem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými opravami běžným opotřebením, nebo mechanickým poškozením. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravně. Doklad o koupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Reklamací je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlžení při pokračujícím užívání může zapříčinit prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba a při správném používání je vždy řádově delší, než záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení.

Výrobce a distributor

Ing. Zdeněk Wallisch

IČO:06373003

Sídlo společnosti:

Skuteckého 1086/5

Praha 6, psč: 16300

Web: www.bezpecneseppsem.cz, email: info@bezpecneseppsem.cz